

Mode d'emploi

Dérouiller, poncer et nettoyer les surfaces à vernir.
Mastiquer si nécessaire.
Le support doit être propre, sec et exempt de rouille et de graisse.
Agiter la bombe pendant 2 minutes.
Égaliser les petits creux et les zones mastiquées poreuses en pulvérisant plusieurs fois une fine couche et en ponçant.
Distance de pulvérisation env. 25 cm.
Après séchage (environ 2 à 4 heures), poncer à l'état humide avec du papier abrasif de grain 600, nettoyer et laisser sécher.
Appliquer ensuite le vernis de finition.
Peut être recouvert avec des vernis acryliques ou à base de résine synthétique.
Ne pas pulvériser sur des vernis à base de résine synthétique !

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

À compter du Mai 7, 2025 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.